設備規格說明

箱體立體圖



箱體內視圖



箱門:黑白色
箱體:象牙白色

藥劑鋼瓶置放箱規格(鋼瓶箱體)

1.材質	:SPCC(鋼板),厚度1.6t
2.尺寸	:450(W)*400(D)*2000(H)
3.設置方式	:安裝型
4.電源	:AC110V 60Hz
5.備用電源	:1.2AH/1Hr DC24V Ni-cd蓄電池
6.消耗電力	:監視時0.185A/DC24V
7.消耗電力	:動作時1.480A/DC24V

1. 控制主機需符合UL.或FM.認證或CNS檢驗合格,能夠供包括,警報、告知、回路監測,系統狀態顯示,系統診斷,儲鋼瓶壓力等功能.
2. 電源線一綠色
   使用電源10或220VAC,60HZ.
3. 控制電源:24VDC
4. 內裝的電源供應器,具有AC/DC電源自動切換,電源自動充電功能.
5. 電源需具完全具保護器,並與連接的AC電力中斷後24小時的待機及一小時以上的有效動作所需電力(需附系統耗電量,電池容量計算書).
6. 控制主機至少應具備下列功能:
   (1) 具二段偵測回路及文丁偵測.
   (2) 具有回路分開與開放及受話器與偵測開始共11種模式選擇功能.
   (3) 偵測器回可各自開路功能,可回線及開路配置.
   (4) 具有急啓停開放,開路功能,可回線及開路配置.
   (5) 具有急啓停開放,開路功能,可回線及開路配置.
   (6) 具主警報器及故障警報器聲音功能.
   (7) 具地區警報器聲音功能.
   (8) 各輸入及輸出端點具監測功能.
   (9) 至少提具二組警報輸出端點.
   (10) 具延遲啓動開放功能且延遲時間可預先選擇.
   (11) 具自動開放/手動開放選擇功能.
   (12) 歷史資料查詢.
   (13) 2區域4 種組成式,回線及開路配置.
7. 至少應具備下列指示燈號:
   (1) 電源燈
   (2) 火警燈
   (3) 開放燈
   (4) 系統故障燈
   (5) 輸出端點故障燈
   (6) 警報器故障燈
   (7) 電源故障燈
   (8) 偵測器第一警報燈
   (9) 偵測器第一故障燈
   (10) 偵測器第二警報燈
   (11) 偵測器第二故障燈
   (12) 緊急啓停開放選擇動作燈
   (13) 緊急啓停開放選擇故障燈
   (14) 緊急啓停開放選擇動作燈
   (15) 緊急啓停開放選擇故障燈
   (16) 電池故障燈
   (17) 接地故障燈
   (18) 監視開關動作燈
   (19) 停止開關動作燈
8. 至少應具備下列操作開關:
   (1) 系統重置開關
   (2) 警報器靜音開關
   (3) 故障靜音開關
   (4) 警報器動作開關
   (5) AC電源開關連接+NFB
   (6) 自動開放/手動開放選擇開關
   (7) 緊急啓停開放選擇開關
   (8) 早期煙偵測開放及受話器連線偵測開放選擇開關
   (9) 感知測試開關
   (10) 輸出警報器開關
9. 至少應具備下列警報輸出接點:
   (1) 故障信號警報,至少一組"C"接點
   (2) 火災信號警報,至少一組"C"接點
   (3) 滅火鋼瓶洩漏開放警報,至少一組"C"接點(AUX)
   (4) 開放信號確認動作警報,至少一組
   (5) 滅火鋼瓶已開放警報,至少一組"C"接點(SUPV)
10. 自動模式:
    系統設定為自動滅火鋼瓶開放模式.
    受偵測器確認警報時,系統將自動開放滅火鋼瓶.
11. 手動模式:
    系統設定為手動滅火鋼瓶開放模式.
    受偵測器確認警報時,系統不會自動開放滅火鋼瓶.此時警鈴及中文語音喇叭皆動作,待手動緊急開放開關按下時才會開放滅火鋼瓶.
12. 動作模式:
    第一段警報(預警):受偵測器其中之一動作,此時警鈴會動作.
    第二段警報(正式警報):受偵測器兩皆動作,此時中文語音喇叭會動作,計時器開始倒數,30秒後即開放滅火鋼瓶.
    滅火鋼瓶已開放後:滅火鋼瓶開放後完成.
    手動緊急開放開關動作後:按下手動緊急開放開關後完成.
    緊止開放開關動作後:按下緊止開放開關後完成.
    系統故障時:系統任一回路故障時完成.
    系統重置:將主機系統重置即完成任務.
    系統靜音:系統發出警報時,可將警報器靜音,亦可用此按鈕判斷系統故障告警.
    手自動切換開關:
    自動模式,具偵測功能,可自動開放滅火鋼瓶.
    手動模式,具偵測功能,但不會自動開放滅火鋼瓶.
    手動緊止開放開關:
    當第二段警報開啓時,於倒數計時未歸零時,可用此按鈕緊止滅火鋼瓶開放,但需持續按下,經放開此按鈕,則倒數計時器歸零(0秒)0秒開放狀況(可設定)
    如欲停止開放動作,則需恢復系統重置開關,將第一、二段警報動作消除,系統自動回復在正常狀態下(火災及故障訊號消除).
    手動緊急開放開關:
    此開關僅能用於緊急狀態下使用,按下此開關後將直接進入滅火鋼瓶立即開放或倒數60秒計時後開放(可設定),即使緊止開放開關按下時亦然.

REVISION	DATE	DESCRIPTION	APPROVED	DRAWN BY	DESIGNED BY	SCALE	大甲分駐1.3F 資訊機房B	偉成消防工程有限公司	DRAWING NO.	SHEET NO.	JOB NO.
				張鈞倫	張鈞倫	S/1:100		TEL:04-23164087 FAX:04-23164087	F-05	/	
				CHECKED BY	APPROVED BY	DATE	FM-200設備規格說明	407台中市西屯區向上北三段水湳段 13號			
						98/10/10					

FILLING